

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **REMOTE**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT



- Điện áp hoạt động: 3 VDC
- Số nút điều khiển: 12 nút điều khiển.
- Giao tiếp không dây: - Acis Mesh Network
- Khoảng cách giao tiếp không dây: 50m outdoor.
- Repeater: Tích hợp
- Bảo mật: AES-Random 2 chiều
- LED báo trạng thái: Có.
- Công nghệ áp dụng: **Repeater, AES, Random security, Auto ID, Smart-link, Auto Scan device.**

LẮP ĐẶT

- Mở nắp pin (từ phía dưới lên).
- Lắp đầy đủ 1 viên pin cho thiết bị.
- Đậy nắp cho khớp với vỏ hộp.

THIẾT LẬP VÀO HỆ THỐNG

- Chuyển **MCE** vào chế độ học thiết bị.
- Nhấn giữ phím “1” trên Remote cho đến khi **MCE** báo thiết bị đã được thiết lập thành công.

LIÊN KẾT KỊCH BẢN

- Xem HDSD **IHOME** phần thiết lập liên kết kịch bản với **Remote**.

LIÊN KẾT VỚI RE

- Xem HDSD **Công tắc cảm ứng (RE,SSW)** phần thiết lập liên kết với **Remote**.

***Tất cả các nút trên remote đều có tính năng tương tự nhau là liên kết được kịch bản hoặc kênh trên thiết bị Công tắc cảm ứng (RE,SSW) của cùng 1 hệ thống.**

USER MANUAL **REMOTE**



SPECIFICATION



- Operating voltage: 3VDC
- Control channel: 12 channels.
- Connectivity: Wireless, Acis Mesh Network
- Wireless range: 50m outdoor.
- Repeater: Intergrated
- Security: AES-Random 2 way.
- LED status indicator: Yes.
- Technology: **Repeater, AES, Random security, Auto ID, Smart-link, Auto Scan device.**

INSTALLATION

- Open battery cover (from bottom to top).
- Push 1 battery to battery container.
- Close battery cover

ADD DEVICE TO SYSTEM

- Make sure that center controller device (MCE) is in "Add device" mode.
- Press and hold "1" button until MCE notify that "Add device" successful.

SCRIPT LINKER

- Read **IHOME** user guideline, section set up script for **Remote**.

TOUCH SWITCH LINKER

See **TOUCH SWITCH** user guideline. **Remote** setup.

***All remote buttons have same function, they can link to any scripts or any touch switch channels in a system.**