

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẢM BIẾN CỬA TỪ KHÔNG DÂY

---



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm biến cửa từ chống trộm thông minh

Mã sản phẩm: DSE

## \*\* THIẾT LẬP ĐỊA CHỈ ID

Nhấn giữ nút để vào  
thiết lập địa chỉ ID

Nghe **2 tiếng bíp**, thả tay  
(đèn đỏ nhấp nháy)

Nhấn nút để học thiết bị

## \*\* THIẾT LẬP LOA

- Nhấn giữ nút để vào thiết  
lập loa

- Nghe **3 tiếng bíp**, thả tay  
(đèn đỏ nhấp nháy)

Nhấn nút  
nếu đèn  
xanh loa  
đang bật

Nhấn nút  
nếu đèn  
đỏ loa  
đang tắt

**Lưu ý:** Nếu bạn chọn tắt loa  
thì mọi thao tác với thiết bị  
vẫn như cũ nhưng bạn sẽ  
không tiếng bíp nào. Lúc  
này bạn sẽ dựa vào màu sắc  
đèn để thao tác.

## \*\* THIẾT LẬP NÂNG CAO

- Nhấn giữ nút để vào  
thiết lập nâng cao

- Nghe **4 tiếng bíp**, thả tay  
(đèn đỏ nhấp nháy)

- Lúc này bạn có thể dùng  
điện thoại để thiết lập các  
tính năng nâng cao cho thiết  
bị thông qua app iHome.

## \*\* RESET FACTORY

Nhấn giữ nút để vào  
Reset Factory

Nghe **5 tiếng bíp**, thả tay  
(đèn đỏ nhấp nháy)

- Nhấn giữ cho đến khi nào  
thấy đèn xanh sáng lên rồi  
thả tay để tiến hành Reset  
Factory. Sau đó thiết bị sẽ  
khởi động lại bình thường.