


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (Remote)



1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Điện áp hoạt động: 6VDC
- Số nút điều khiển: 12 nút điều khiển.
- Giao tiếp không dây: FSK - 868 MHz - 7dbm.
- Khoảng cách giao tiếp không dây: 50m outdoor.
- Repeater: Tích hợp - Công nghệ Mesh - Grid
- Bảo mật: AES-Random 2 chiều
- LED báo trạng thái: Có.
- Công nghệ áp dụng: **Repeater, AES, Random security, Auto ID, Smart-link, Auto Scan device.**

2. LẮP ĐẶT:

- Mở nắp pin (từ phía dưới lên).
- Lắp đầy đủ 2 pin cho thiết bị (loại CR2032).
- Đậy nắp cho khớp với vỏ hộp.

3. THIẾT LẬP VÀO HỆ THỐNG:

- Chuyển **MCE** vào chế độ học thiết bị.
- Nhấn giữ phím "1" trên thiết bị cho đến khi **MCE** báo thiết bị đã được thiết lập thành công.

4. LIÊN KẾT KỊCH BẢN:

Xem HDSD **MCE** phần thiết lập liên kết kịch bản với **Remote**.


5. LIÊN KẾT VỚI RE:

Xem HDSD **RE** phần thiết lập liên kết với **Remote**.

*Tất cả các nút trên remote đều có tính năng tương tự nhau là liên kết được cả kịch bản và kênh trên thiết bị RE của cùng 1 hệ thống.

USER GUIDE MANUAL

(Remote)



1. SPECIFICATION:

- Operating voltage: 6VDC
- Control channel: 12 channels.
- Connectivity: Wireless, FSK- 868 MHz - 7dbm.
- Wireless range: 50m outdoor.
- Repeater: Mesh – Grid technology
- Security: AES-Random 2 way.
- LED status indicator: Yes.
- Technology: **Repeater, AES, Random security, Auto ID, Smart-link, Auto Scan device.**

2. INSTALLATION:

- Open battery cover (from bottom to top).
- Push 2 battery to battery container (CR2032 type)
- Close battery cover.

3. ADD DEVICE TO SYSTEM:

- Make sure that center controller device (MCE) is in “Add device” mode.
- Press and hold “1” button until MCE notify that “Add device” successful.

4. SCRIPT LINKER:

See MCE user guideline, section set up script for **Remote**.

5. TOUCH SWITCH (RE) LINKER:

See RE user guideline, section 7. Remote setup.

**All remote buttons have same function, they can link to any scripts or any touch switch channels in a system.*